SR80シリーズ ディジタル調節計

通信インターフェース (RS-232C/RS-485)

取 扱 説 明 書

このたびは弊社製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。 お求めの製品がご希望どおりの製品であるかお確かめの上、 本取扱説明書を熟読し、充分理解された上で正しくご使用ください。

本取扱説明書はデジタル調節計SR80シリーズのオプション機能である 通信インターフェースについて述べたものです。 SR80シリーズの動作及び各パラメータに関する詳細については、別紙の 取扱説明書を参照してください。

目 次

1		概	要	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2	
2		仕	様	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2	
3	3-	調: -1	節計 RS-							۲		_	タ・	の ·	接	続・	•	•	:	:	2~3	
			RS-																		3	
	3-	-3	3ス	テ	_	۲	出	力	の	制	御	に	つ	い	て	•	•	•	•	٠	3	
4			信に								•		•	•	•	•		•	•		3~4	
	4-		通信								•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3	
		-2 -3	通信	三人	ነ ‡ ⊏	レム	苡	廴	쁴	皿		•	•	•	•	•	•	•	•	•	4 4	
		-3 -4	通信通信	급 X 글==	本だ	支配	マノ	ヒじ	╻ ╗╻	則 ひ-	>a	57 22	Б	:	:	:	:	:	:	•	4	
			通																		4	
	<u>4</u>	-6	通	⊟ d ≣R	CC	н Ŧт	ルコッカ	郭	岩	「面	뚦	비	".								4	
		- 7	通	틀ไ	∓IJ	-	ľ	訟	쏲	닒	뿖										4	
	4-	-	通信	言	<u> </u>	い	時	間	設	定	画	面		•	•	•	•	•	•	•	4	
5			準シ				通	信	ブ	, 🗖	۲	⊐	ル	概	要						5~12	<u>)</u>
	5-	-	通信				•	٠	٠	٠	٠	•	٠	٠	٠	•	•	٠	٠	٠	5	
		-2		言,	ファ	 	- 7	7 '	ע	<u>F</u> .	•	•	٠	٠	٠	•	•	٠	٠	٠	5	
	5-	-3	IJ-	_ !	<u> </u>	٦ -	7 :	フ <u> </u>	F (R)	詳	細	•	•	•	•	•	•	٠	•	8	
	5-	-4	Ź,	1 I	- =	٦ :	₹ <u>`</u>	ノ	<u> </u>	(W)	誀	絀	•	•	•	•	•	•	•	•	10	
			应领								•	¥.//		•	•	•	•	•	•	•	11	
	5-	-6	通信	昌 7	-	-5	¥ ,	۱ ۲	۱ ۱	ノノ	⟨ ₽	‡ î	Щ	•	•	•	•	•	•	•	12	
6		通	信デ	-	タ	ア	۴	レ	ス	_	覧	•	•	•	•	•	•	•	•	•	13~16	ì
7	7- 7-	-1 -2	足説 測別 イク	定軍	包囲	卜 科	重类	頁表	툿	٠	ŧ		:			:		:			17~18 17 17 18	}

SR80C-1AJ 2000年8月

1. 概

SR80シリーズ通信インターフェースでは、RS-232C/RS-485の2種類の通信方式をそろえています。それぞれEIA規格に準拠した信号によってSR80シリーズの各種データの設定、読みだしをパソコン等により行なうことができます。 RS-232C、RS-485は米国電子工業会(EIA)によって決められたデータ通信規格です。この規格は電気的、機械的ないわゆるハードウェアについて規定したもので、データ伝送手順のソワトウェア部分については規定されていません。 そのため同一のインターフェースを持った機器で無条件で通信することはできませんので、お客様は仕様、伝送手順に ついて十分に理解しておく必要があります。

RS-485を使用すると複数のSR80シリーズを並列接続することが可能です。 また、このインターフェースをサポートしているパソコン等は少ないようですが、

RS-232C <----> RS-485

変換のラインコンバータを用いて使用する事が可能となります。

2. 什 様

: EIA RS-232C、RS-485 準拠 : RS-232C 3線式半二重方式 RS-485 2線式半二重マルチト・ロップ (バス)方式 信号レベル 通信方式

: 半二重 : RS-232C 調歩同期式 同期方式

通信距離 最大 15m

合計で最大 500m (条件により異なる) RS-485

通信速度 : 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 BPS

伝送手順 : 無手順


テ゛ータフォーマット

- 飛子///R : データ長7ビット、パリティEVEN、ストップ ビット1 データ長7ビット、パリティEVEN、ストップ ビット2 データ長7ビット、パリティ無し、ストップ ビット1 データ長/ヒット、ハリTイ無し、AFッノヒットロデータ長7ビット、ハリティ無し、ストップピットとデータ長8ビット、ハリティEVEN、ストップピット1 データ長8ビット、ハリティEVEN、ストップピット1 データ長8ビット、ハリティEVEN、ストップピット2 データ長8ビット、ハリティ無し、ストップピット1 データ長8ビット、ハリティ無し、ストップピット2 ASCIIコード

: ASCITI-通信符号

:通信信号と各種入力およびシステム、各種出力間絶縁 アイソレーション


: SR82, SR83通信ではクランプフィルタ TDK製 ZCAT2436-1330A-M を使用する事によりEMC規格に適合 その他



3. 調節計とホストコンピュータの接続

SR80シリーズ調節計は、送信データ、受信データ及び信号用接地の3ラインだけの入出力を設けており、他の信号ラインは設けていません。したがって、コントロールラインがありませんのでホスト側でコントロール信号の処理をする必要があります。 本取扱説明書では、コントロール信号の処理方法の一例を図中(点線部分)に示していますが、システムにより異なります ので、詳細はホスト側の仕様に合わせて行ってください。

RS-232C 3 - 1




注1:()内はコネクタのピン番号です。

3-2 RS-485

SR80シリーズの入出力論理レベルは基本的には下記のようになっています。

マーク状態 -端子 〈 +端子 スペース状態 -端子 > +端子


ただし調節計の+端子、-端子は送信を開始する直前までハイインピーダンスになっており、送信を開始する直前に 上記い、ルが出力されます。(3-3 3ステート出力の制御についてを参照)



注1: RS-485仕様では、必要に応じて端子部(+ と - 間)に 1/2W 120Ω程度の終端抵抗を取付して で使用ください。ただし、終端抵抗を取付する調節計は終局の1台だけにしてください。 2台以上終端抵抗を取付した場合の動作は、保証できません。

3ステート出力の制御について 3 - 3

RS-485はマルチドロップ方式なので、送信信号の衝突を避けるため送信出力は通信を行っていない場合や受信中には 常時ハイ・インピーダンスになります。送信を行う直前にハイ・インピーダンスから通常出力状態にし、送信が終了すると同時に再度ハイ・インピーダンスに制御します。ただし3ステートのコントロールはエンドキャラクタのエンドビット送信終了後、約1msec (MAX) 位遅れますので、ホスト側で受信終了後、即送信を開始する場合は約数msec位以上ディレイ時間を設けるようにしてください。



4. 通信に関する設定

SR80シリーズには通信に関するパラメータが下記の様に8種類あります。 これらのパラメータは通信により設定・変更ができませんので、前面キーで行ってください。また設定の際には、 別紙 本体取扱説明書の **4-2.キーシーケンス一覧** を参照の上、手順通りに行ってください。

通信モード選択画面 4 - 1

1-29 Lann <u>i ac</u>

初期值:Loc 選択範囲: Com→Loc

通信モードを選択します。ただし前面キーでは、COM→LOCへの変更のみ可。 Locモード:通信によるリードコマンドのみが有効(前面COMランプ消灯) Comモード:通信によるリード,ライトコマンドが有効(前面COMランプ点灯)

4-2 通信アドレス設定画面

1-30 Rdrs 初期值:1

設定範囲:1~99

2320の場合は、ホストコンピュータとSR80の接続は1対1ですがRS-485の場合にはマルチドロップ方式となり1対32(最大)まで接続が可能となります。しかし実際に通信を行う場合には1対1で行わなければならず、そこでそれぞれの機器にアドレス(マシンNo.)を設けて区別を行い、指定されたアドレスの機器だけが対応できる様にするものです。

注1:アドレスは01~99までで、最大32種類の機器に設定する事ができます。

4 - 3通信速度設定画面

1 - 31bF 初期值:1200bps

設定範囲: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200bps

ホストヘデータを伝送する速度を選択します。

4 - 4通信データフォーマット設定画面

1 - 32

初期値:7E1

ARER

選択範囲:下表8種類

通信データフォーマットを下記8種類から選択します。

	データ長	ハ゜リティ	ストップ゜ヒ゛ット		データ長	ハ゜リティ	ストップ゜ヒ゛ット
7E1		EVEN,		8E1		EVEN	1bit
7E2	7bit	EVEN,	2bit	8E2	8bit	EVEN	2bit
7N1	7bit	なし、	1bit	8N1	8bit	なし	1bit
7N2	7bit	なし.	2bit	8N2	8bit	なし	2bit

通信コントロールコード設定画面 4 - 5

1 - 33 初期值:1

選択範囲:1~3

使用するコントロールコードを設定します。 1. STX ETX CR 2. STX_ETX_CRLF

3. @_:_CR

通信BCCチェック設定画面 4 - 6

1 - 34666

初期值:1

選択範囲:1~4

BCCチェックで使用するBCC演算方法を選択します。

1. ADD

3. XOR

2. ADD two's cmp 4. None

4 - 7通信メモリモード選択画面

1<u>-35</u>

初期值: EEP

ñEñ EEP

選択範囲: EEP, Ram, r_E

SR80シリーズで使用している不揮発生メモリEEPROMのライトサイクル回数が決まっている為、通信により SVデーク等を頻繁に書き換えを行った場合、EEPROMの寿命が短くなります。 これを防ぐ為に通信で頻繁にデータの書き換えを行う場合にはRAMモードに設定し、EEPROMを書き換えずRAMデータだけを書き換えて、EEPROMの寿命を長くするようにします。

・EEPt-ト、EEPtード時は、通信によりデータを変更する度にEEPROMデータも書き換えを行うtートです。したがって電源をOFFにしてもデータは保存されます。
・RAMt-ト、RAMt-ト、時は、通信によりデータを変更してもRAMデータだけが書き換わりEEPROMデータの書き換えを行わないモードです。したがって電源をOFFにするとRAMデータは消去されて、再度電源をONにすると、EEPROMに記されているデータで起動し始めます。

・r Et-ド:SV.OUTのデータはEEPROMに書き込む。それ以外はRAMに書き込む。

通信ディレイ時間設定画面 4 - 8

1 - 36el E 初期値:20

設定範囲:oFF,1~100

通信コマンドを受信してから送信を行うまでの遅延時間を設定します。

遅延時間=0.512×設定値 msec

注1:RS-485の場合、ラインコンバータによってはトライステートコントロールに時間が掛かるものがあり、信号衝突が発生する場合があります。その時にはディレイ時間を大きくする事により回避する事が可能となります。 特に通信速度が遅い(1200bps, 2400bps等)場合には注意が必要です。

注2:設定値=0の場合、内部演算で設定値=1とされて計算されます。 注3:通信コマントを受信してから送信するまでの実際の遅延時間は、上記遅延時間とソフトウェアによるコマント、処理時間の合計となります。特にライトコマント、の場合にはコマント、処理時間が約400msec位かかる場合があります。

5. 標準シリアル通信プロトコル概要

5 - 1通信手順

- (1) マスター、スレーブの関係について ・パソコン、PLC(ホスト)側が、マスター側になります。 ・SR80が、スレーブ側になります。 ・マスター側からの通信コマンドにより通信は開始され、スレーブ側からの通信応答により終了します。 ただし、通信フォーマットエラー、BCCエラー等の異常が認識された場合には、通信応答は行われません。また、ブロードキャスト命令時も、通信応答は行われません。
- (2)通信手順

通信手順は、マスター側にスレーブ側が応答するかたちで、交互に送信権を移行して行います。

(3) タイムアウトについて

調節計はスタートキャラクタを受信した後、1秒以内にエンドキャラクタの受信が終了しない場合にはタイムアウトとし、別のコマンド(新しいスタートキャラクタ)待ちとなります。 この為、ホスト側でタイムアウト時間を設定する場合には、1秒以上を設定して下さい。

通信フォーマット 5 - 2

SR80シリース では、通信フォーマット (スタートキャラクタ、テキストエント キャラクタ、エント キャラクタ、BCC演算方法) や 通信データフォーマット (データビット長、パリティの有無、ストップ ピット長) を他のプロトコルに準拠し易いよう 多様に選択可能ですが、下記フォーマットが基本になりますので、下記のように統一することを推奨 いたします。

通信フォーマット

STX_ETX_CR (BCC演算方法) チャエックサム b b A


通信データフォーマット (データビット長、パリティの有無、ストップピット長) 7E1 又は 8N1

通信フォーマット、通信データフォーマットの設定については 4. 通信に関する設定 を参照してください。


(1) 通信フォーマット概要

通信フォーマットは、基本フォーマット部Ⅰ、テキスト部、基本フォーマット部Ⅱ から構成されます。

1) 通信コマンドフォーマット



2) 通信応答フォーマット



- ・基本フォーマット部I、IIは、リードコマンド(R)、ライトコマンド(W)、及び通信応答時ともに 共通となります。ただし、i(③ , ④) のBCCデータは、その都度の演算結果データが挿入されます。 ・テキスト部は、コマンド種類、データアドレス、通信応答などにより異なります。

(2) 基本フォーマット部 I 詳細

- a:スタートキャラクタ [① : 1桁 / STX(02H)又は "@"(40H)]

 - ・通信文の先頭であることを示します。
 ・スタートキャラクタを受信すると、新たな通信文の1文字目と判断します。
 ・スタートキャラクタとテキスト終了キャラクタとは、対になって選択されます。
 (4-5 通信コントロールコート・設定画面を参照してください。)

STX(02H)---- ETX(03H) で選択。 "@"(40H)---- ":"(3AH)で選択。

- b:機器アドレス
- [②、③ : 2桁]
- ・通信を行う機器を指定します。
- ・アドレスは、1 ~ 99(10進数) の範囲で指定できます。 ・2進数8ビットデータ(1:00000001 ~ 99:01100011) を、上位4ビット、下位4ビットに分け、ASCIIデータに変換します。
 - ②:上位4ビットをASCIIに変換したデータ。 ③:下位4ビットをASCIIに変換したデータ。
- ・機器アドレス=O (30H,30H)、はブロードキャスト命令時に使用しますので、機器アドレスとしては使用できません。SR80シリーズはブロードキャスト命令をサポートしていませんので、アドレス=Oは無応答となります。
- c:サブアドレス
- [4 : 1桁]
- ・SR80シリーズはシングルループ調節計なので 4 = 1 (31H)固定となります。 他のアドレスを指定した場合には、サブアドレスエラーで、無応答となります。

(3)基本フォーマット部 Ⅱ 詳細

- h:テキスト終了キャラクタ [⑫: 1桁 / ETX(03H)又は ":"(3AH)]
 - 直前までがテキスト部であることを示します。
- i:BCCデータ

[13、14 : 2桁]

- ・BCC(BLOCK CHECK CHARACTER) データは、通信データに異常が無かった かをチェックするためのものです。 ・BCC演算の結果、BCCエラーとなった場合には、無応答となります。
- BCC演算には、下記4種類があります。(BCC演算種類は前面画面で設定することができます。)

スタートキャラクタ ① から、テキスト終了キャラクタ ⑫ まで、ASCIIデータ1キャラクタ (1バイト)単位で加算演算を行う。

- (2) Add_two's cmp
 - スタートキャラクタ ① から、テキスト終了キャラクタ ⑫ まで、ASCIIデータ 1 キャラクタ (1バイト) 単位で加算演算を行い演算結果の下位 1 バイトの 2 の補数をとる。
- (3) XOR

スタートキャラクタの直後 (機器アドレス②) から、テキスト終了キャラクタ⑪まで、 ASCIIデータ1キャラクタ (1バイト)単位でXOR (排他的論理和)演算を行う。

- - BCC演算をしない。 (③、④ は省略されます。
- ・データビット長(7、又は8)には関係なく、1バイト(8ビット)単位で演算します。 ・前記で演算された結果の下位1バイトデータを、上位4ビット、下位4ビットに分け、ASCII データに変換します。

 - : 上位4ビットをASCIIに変換したデータ : 下位4ビットをASCIIに変換したデータ
- 例1 Add 設定で、リードコマンド(R)時の場合

1	2	3	4	(5)	6	7	8	9	10	12	13	14)	15)	16
STX	0	1	1	R	0	1	0	0	9	ETX	E	3	CR	LF
_														

02H +30H +31H +31H +52H +30H +31H +30H +30H +39H +03H = 1E3H

加算結果(1E3H)の下位1バイト = E3H

(3) : "E" = 45H

Add two's cmp 設定で、リードコマンド(R)時の場合

(5) 7 3 4 6 8 (10)13 STX R 0 ETX LF

02H +30H +31H +31H +52H +30H +31H +30H +30H +39H +03H = 1E3H

加算結果(1E3H)の下位1バイト = E3H

下位 1 バイト (E 3 H) の 2 の 補数 (3) : "1" = 31H , (4) : "D" = 44H

例 3	XOR	設定で	・、リ-	ードコ	マン	ド(F	() 時(の場合	ì	
		2								

02H 30H \oplus 31H \oplus 31H \oplus 52H \oplus 30H \oplus 31H \oplus 30H \oplus 30H \oplus 39H \oplus 03H = 59H

ただし、⊕ = XOR(排他的論理和) 演算結果(59H)の下位1バイト = 59H

. @ : "9" = 39H3: 5'' = 35H

j:エンドキャラクタ (デリミタ) [⑮、⑯ : 1桁 又は、2桁 / CR 又は、CR LF]

ETX

5

ĊŘ

a

- ・通信文の最後であることを示します。・エンドキャラクタは、下記2種類から選択することができます。

CR(ODH) (CRだけでLFは付加しません。

CR(ODH) . (15), (16)LF(OAH)

(4)基本フォーマット部 I、Ⅱ 共通条件

- 1. 基本フォーマット部に、次のような異常が認識された場合には、応答しません。

 - ・ハードウエアエラーが有った場合。 ・機器アドレス、サブアドレスが、指定機器のアドレスと異なる場合。 ・前記通信フォーマットで定められたキャラクタが、定められた位置にない場合。 ・BCCの演算結果が、BCCデータと異なる場合。
- 2. データの変換は、2進数 (バイナリ) データを4ビット毎にASCIIデータ変換を行います。
- 3. 16進数での <A> ~ <F> は、大文字を使用してASCIIデータに変換します。

(5) テキスト部概要

テキスト部は、コマンドの種類、通信応答により異なってきます。 テキスト部の詳細は、5-3 リードコマンド(R)詳細、5-4 ライトコマンド(W)詳細 を参照 してください。

d:コマンド種類 [⑤ : 1桁]

- ・"R" (52H/大文字): リードコマンド、及びリードコマンド応答であることを表します。 パソコン、PLC等から、SR80の各種データを読み込む(取り込む)
- 場合に使用します。
- ・"B" (42H/大文字): ブロードキャスト命令であることを表します。 SR80は、ブロードキャスト命令をサポートしていませんので使用でき ません。
- ・"R"、"W" 以外の異常なキャラクタが認識された場合には、応答しません。
- e:先頭データアドレス [⑥、⑦、⑧、⑨ : 4桁]
 - ・リードコマンド(R)、ライトコマンド(W)時の、読み込み、及び書き込み先の先頭データアドレス を指定します。
 - ・先頭データアドレスは、2進数16ビット(1ワード / 0 ~ 65535) データで指定 されます。
 - ・16ビットデータを、4ビット毎に分けて、ASCIIデータに変換します。

2進数 D15, D14, D13, D12 D11, D10, D9, D8 D7, D6, D5, D4 D3, D2, D1, D0 (16ビット) 0 0 0 0 0 0 0 1 3 H O'H AH A 0 H 16進数(Hex) 0 3 ' O ' **ASCIIデータ** 3 0 H 3 3 H 3 0 H 4 1 H **(6)** (7)(8) (9)

・データアドレスについては、5-6 通信データアドレス一覧 を参照して下さい。

f:データ数 [① : 1桁]

- ・リードコマンド(R)、ライトコマンド(W)時の、読み込み、及び書き込みデータ数を指定します。・データ数は、2進数4ビットデータをASCIIデータに変換して下記の範囲で指定します。

"O"(30H)(1個)~"9"(39H)(10個)

- ・ライトコマンド(W)時は、"O"(30H)(1個)固定となります。
- ・実際のデータ数は、<データ数 = 指定データ数値 +

g:データ [⑪ : 桁数はデータ数により決定]

- ・ライトコマンド(W)時の書込データ(変更データ)、及びリードコマンド(R)応答時の、読み出し データを指定します。
- データフォーマットは、下記になります。

g (11))

	, 1	1番目のデータ			2番目のデータ				n番目のデータ				
<i>"</i> , <i>"</i>	上 位 1	2	3	ト 位 4	上 位 1	2	3	ト 位 4	上 位 1	2	3	ト 位 4	
2CH	桁	桁	桁	桁	桁	桁	桁	桁	桁	桁	桁	桁	

- ・データの先頭には、カンマ (", " 2CH) が必ず付加され、以後がデータであることを示します。

- ・データとデータ間の区切り記号は用いません。 ・データ数は、通信コマンドフォーマットのデータ数(f:⑩)により決まります。 ・一つのデータは、小数点を除いた2進数16ビット(1ワード)単位で表されます。
- 小数点の位置は、データ毎に決められています。
 16ビットデータを、4ビット毎に分けて、それぞれをASCIIデータに変換します。
 データの詳細は、5-3 リードコマンド(R)詳細、5-4 ライトコマンド(W)詳細 を参照してください。
- e:応答コード [⑥、⑦ : 2桁]
 - ・リードコマンド(R)、ライトコマンド(W)に対する応答コードを指定します。
 - ・2進数8ビットデータ(0~255)を、上位4ビット、下位4ビットに分けて、それぞれを ASCIIデータに変換します。
 - ⑥:上位4ビットをASCIIに変換したデータ。⑦:下位4ビットをASCIIに変換したデータ。

 - ・正常応答の場合には、"0"(30H)、"0"(30H) が指定されます。 ・異常応答の場合には、異常コードNO. をASCIIデータに変換して指定します。 ・応答コードについての詳細は、**5-5 応答コード詳細** を参照して下さい。

5-3 リードコマンド(R)詳細

リードコマンド(R)は、パソコン、PLC等からSR80シリーズの各種データを読み込む(取り込む)場合に 使用します。

(1) リードコマンド(R) フォーマット

・リードコマンド(R)時のテキスト部フォーマットは、下記になります (基本フォーマット部Ⅰ、Ⅱは、全てのコマンド、応答で共通となります。

_	-	_		47
_	Τ.	_	_	
				TI)

d			f		
⑤	6	7	8	9	10
R 52H	O 30H	4 33H	O 30H	O 30H	9 39H

d:リードコマンドであることを示します。

e:読み込むデータの、先頭データアドレスを指定します。

f: 先頭データアドレスから、幾つ(何ワード) のデータ を読み出すかを指定します。

・上記コマンドは、次のようになります。

読み出し先頭データアドレス = 0400H (16進数) = 0000 0100 0000 0000(2進数) 読み出しデータ数 16進数) 9 H == 1001 2進数 10進数 9 (実際のデータ数) = 10個(9+1

即ち、データアドレス 0400Hから、10個のデータの読み出しを指定しています。

(2) リードコマンド(R) 時の正常応答フォーマット

・リードコマンド (R) に対する、正常応答フォーマット (テキスト部) は、下記になります。 (基本フォーマット部Ⅰ、Ⅱは、全てのコマンド、応答で共通となります。)

テキスト部

d ⑤	6	7		1	番目0	 アデー	を 1	2	番目0	ワデー	タ	 5	番目0	ワデー	タ
R	O	O	,	O	O	6	4	O	O	6	E	O	O	В	E
52H	30H	30H	2CH	30H	30H	36H	34H	30H	30H	36H	45H	30H	30H	42H	45H

- ・d(⑤) : リードコマンド(R)の応答であることを示す< R(52H) > が挿入されます。 ・e(⑥,⑦): リードコマンド(R)の正常応答であることを示す応答コード< OO(30H,30H) > が挿入されます。 ・g(⑪) : リードコマンド(R)の応答データを挿入します。
- データのフォーマットは、下記になります。

 - 1. 先ず、データの先頭であることを示す < , (2CH) > が挿入されます。 2. 次に、<読み出し先頭データアドレスのデータ> から順番に<読み出しデータ数>

 - 次に、く読み出し光頭ナータアトレスのナータク から順番にく読み出しナータ数プの数だけデータが挿入されます。
 データとデータの間には、何も挿入されません。
 一つのデータは、小数点を除いた2進数16ビット(1ワード)データからなり、それを4ビット毎にASCIIデータに変換して挿入します。
 小数点の位置は、各データ毎に決められています。
 応答データのキャラクタ数は下記になります。
 キャラクタ数 = 1 + 4 × 読み出しデータ数
- ・前記リードコマンド(R)に対し、次のデータが順番に応答データとして返信されます。


	データアドレス 16ビット(1ワード)	デ- 16ビット(-タ 1ワード)
	16進数	16進数	10進数
データアドドス 一 0	0400	001E	30
(0400H) 1	0401	0078	120
読み出しデータ数 く 2	0402	001E	30
(4日: 5順) 3	0403	0000	0
4	0404	0003	3
	0405	0000	0
	0406	03E8	1000
	0407	0028	40

即ち、上記データの読み出しを行うことができます。

(3) リードコマンド(R) 時の異常応答フォーマット

・リードコマンド(R)に対する、異常応答フォーマット(テキスト部)は、下記になります。 (基本フォーマット部 I 、 II は、全てのコマンド、応答で共通となります。

テキスト部



- ・d(⑤):リードコマンド(R)の応答であることを示すく R (52H) > が挿入されます。 ・e(⑥,⑦):リードコマンド(R)の異常応答であることを示す、応答コードが挿入されます。 ・異常コードの詳細については、**5-5 応答コード詳細** を参照してください。 ・異常応答には、応答データは挿入されません。

5-4 ライトコマンド(W) 詳細

ライトコマンド(W)は、パソコン、PLC等からSR80シリーズに各種データを書き込む(変更する)場合に 使用します。

ライトコマンドを使用するには、4-1 通信モードの選択画面 で COMM モードを選択する必要があります。 ただしこのパラメータは、前面キーにより LOC → COM の変更は出来ませんので以下のコマンド送信で 変更してください。 (アドレス=01、サブアドレス=1、コントロールコード=STX_ETX_CR、チェックサム=Add の場合)

コマンドフォーマット |STX| 0 | 1 | 1 | W | 0 | 1 | 8 | C | 0 | , | 0 | 0 | 0 | 1 | ETX | E | 7 | CR | | 02H | 30H | 31H | 31H | 57H | 30H | 31H | 38H | 43H | 30H | 2CH | 30H | 30H | 30H | 31H | 03H | 45H | 37H | 0DH |

以上のコマンドを送信し正常応答が返信されると前面の COM LEDランプが点灯し COM モードに変更されます。

(1) ライトコマンド(W) フォーマット

・ライトコマンド(W)時のテキスト部フォーマットは、下記になります。 基本フォーマット部Ⅰ、Ⅱは、全てのコマンド、応答で共通となります。)

テキスト部

d ⑤	6	7	8	9	f 10		*	g 11) ±:7.7	ケデー	h
W	O	4	O	O	O	,	O	0		8
57H	30H	34H	30H	30H	30H	2CH	30H	30H		38H

- "W" (57H) 固定となります。

- - 1. 先ず、データの先頭であることを示す < , (2CH) > を挿入します。
 2. 次に、書き込みデータを挿入します。
 3. データは、小数点を除いた2進数16ビット(1ワード) データからなり、それを4ビット毎 にASCIIデータへ変換して挿入します。 4. 小数点の位置は、各データ毎に決められています。
- ・上記コマンドは、次のようになります。

書き込み先頭データアドレス = 0400H = 0400H (16進数) = 0000 0100 0000 0000 (2進数) 16進数) 書き込みデータ数 0 H 0000 2 進数 10進数 0 =(1個(0+1 (実際のデータ数) = 書き込みデータ = 0028H(16進数 0000 0000 0010 40 (10進数 1000(2進数) 10進数) (


即ち、データアドレス 0400H、1個のデータ(40:10進数)の書き込み(変更)を 指定しています。

	データフ 16ビット(アドレス 1ワード)	デ- 16ビット(−タ 1ワード)
	16進数	10進数	16進数	10進数
)	0400	1024	0028	40
	0401	1025	0078	120
	0402	1026	001E	30

(2) ライトコマンド(W) 時の正常応答フォーマット

・ライトコマンド(W)に対する、正常応答フォーマット(テキスト部)は、下記になります。 (基本フォーマット部Ⅰ、Ⅱは、全てのコマンド、応答で共通となります。)

テキスト部




- ・ d (⑤) : ライトコマンド (W) の応答であることを示すく W (57H) > が挿入されます。 ・ e (⑥ , ⑦) : ライトコマンド (W) の正常応答であることを示す応答コードく O O (30H , 30H) > が挿入されます。

(3) ライトコマンド(W) 時の異常応答フォーマット

・ライトコマンド (W) に対する、異常応答フォーマット (テキスト部) は、下記になります。 (基本フォーマット部 I、Ⅱは、全てのコマンド、応答で共通となります。)

テキスト部



- ・d(⑤) : ライトコマンド(W) の応答であることを示すく W (57H) > が挿入されます。・e(⑥,⑦): ライトコマンド(W) の異常応答であることを示す応答コードが挿入されます。
- ・異常コードの詳細については、5-5 応答コード詳細 を参照してください。

5-5 応答コード詳細

(1) 応答コードの種類

- ・リードコマンド(R)、ライトコマンド(W)、に対する通信応答には、必ず応答コードが含まれます。 ・応答コードは、大きく分けると2種類になります。

応答コード

- ・応答コードは、2進数8ビットデータ (O ~ 255) からなります。 ・応答コードの種類は、下記になります。

応答コード一覧

応	答コード	コード種類	コード内容
2 進数	ASCII	コート性規	コート内台
0000 0000	″0″, ″0″:30H, 30H	正常応答	リードコマンド(R)、ライトコマンド(W)、時の正常応答コード
0000 0001	″0″, ″1″ : 30H, 31H	テキスト部の ハードウエアエラー	テキスト部のデータに、フレーミング オーバーラン、パリティ等ハードウエ アエラーを検出した場合
0000 0111	"0", "7" : 30H, 37H	テキスト部の フォーマットエラー	テキスト部のフォーマットが、決められたフォーマットと異なる場合
0000 1000	″0″, ″8″ : 30H, 38H	テキスト部の データ データアドレス、 データ数 エラー	テキスト部のデータが、決められた フォーマットと異なる場合、 及び、データアドレス、データ数が 指定以外の時
0000 1001	"0", "9" : 30H, 39H	データエラー	書き込みデータが、そのデータの設定 可能範囲を越えている場合
0000 1010	"0", "A" : 30H, 41H	実行コマンドエラー	実行コマンド (ATコマンドなど) を受け付けられない状態の時に、実行 コマンドを受信した時
0000 1011	"0", "B" : 30H, 42H	ライトモードエラー	データの種類により、そのデータを書き換えてはいけない時に、そのデータを含むライトコマンドを受信した時
0000 1100	"0", "C" : 30H, 43H	仕様、オプション エラー	付加されていない仕様やオプションの データを含むライトコマンドを受信し た時

(2) 応答コードの優先順位について

応答コードの優先順位は、応答コードの値が小さい程高くなり、複数の応答コードが発生した場合は、 優先順位の高い応答コードが返されます。

5-6 通信データアドレス詳細

(1) データアドレス、及びリード/ライトについて

- ・データアドレスは、2進数(16ビットデータ)を、4ビット毎に16進数で表しています。
- ・R/W は、リード、ライト可能データです。 ・R は、リード専用データです。 ・W は、ライト専用データです。

- ・リードコマンド (R) でライト専用データアドレスを指定した場合、及びライトコマンド (W) でリード専用データアドレスを指定した場合には、データアドレスエラーとなり、異常応答コード "O"、"8" (30H, 38H)「 テキスト部のデータフォーマット、データアドレス、データ数エラー 」が返信されます。

(2) データアドレスとデータ数について

- ・SR80用データアドレスに記載されていないデータアドレスを先頭データアドレスとして指定した場合には、データアドレスエラーとなり、異常応答コード "O"、"8"(30H,38H)「 テキスト部の データフォーマット、データアドレス、データ数 エラー 」が返信されます。
- ・先頭データアドレスが記載データアドレス内であっても、データ数を加えたデータアドレスが記載データアドレス外になる場合には、データ数エラーとなり、異常応答コード "O"、"8" (30H, 38H) が 返信されます。

(3) データについて

- ・各データは、小数点無し2進数 (16ビットデータ)である為、データ型式、小数点の有無、 等の確認が必要です。(本体の取扱説明書を参照して下さい。
 - 例) 小数点付データの表し方

- ・単位が UNIT のデータは、測定範囲によって小数点位置が決まります。
- ・前記以外のデータは、符号付き2進数(16ビットデータ:-32768~32767) で扱います。

例) 16ビットデータの表し方

符号付	データ	符号無	データ
10進数	16進数	10進数	16進数
0	0000	0 1 20707	0000
1	0001		0001
}	}		}
32767	7FFF	32767	7FFF
−32768	8000	32768	8000
−32767	8001	32769	8001
≀	}	}	}
-2	FFFE	65534	FFFE
-1	FFFF	65535	FFFF

(4) パラメータ部の 〈予備〉 について

- ・<予備> 部分をリードコマンド(R)でリードした場合には、(OOOOH)データが返信 されます。
- ・〈予備〉 部分をライトコマンド (W) でライトした場合には、正常応答コード $^{\prime\prime}$ O $^{\prime\prime}$ 、 $^{\prime\prime}$ O $^{\prime\prime}$ (30H , 30H) が返信されますが、データの書き換えは行いません。

(5) オプション関係のパラメータについて

・オプションとして付加されていないパラメータのデータアドレスを指定した場合には、リードコマンド(R)、ライトコマンド(W)共に、異常応答コード "O"、"C"(30H,43H) 「 仕様、オプション エラー 」が返信されます。 ただしリード専用データアドレス部をリードした場合は、(OOOOH)データが返信されます。

(6)動作仕様、設定仕様により、前面表示器で表示されないパラメータについて

・動作仕様、設定仕様により、前面表示器で表示されない(使用されない)パラメータでも、通信で はリード/ライトが可能となります。

6. 通信データアドレス一覧

データ Addr. (Hex)	パラメータ		/۱۲ ۰	ラメ	一タ詳	細	R/W
0030		社名コード	1	(予約)	R
0031		社名コード	2	(予約)	R
0032		社名コード	3	(予約)	R
0033		社名コード	4	(予約)	R
0034		社名コード	5	(予約)	R
0035		社名コード	6	(予約)	R
0036		社名コード	7	(予約)	R
0037		社名コード	8	(予約)	R

- で表され。 H L "S", "H" "I", "M" "A", "D" "E", "N" 0030 0034 53H, 48H 00H, 00H 00H, 00H 00H, 00H 0031 49H, 4DH 0035 00H, 00H 41H, 44H 45H, 4EH 00H, 00H 00H, 00H 0032 0036 00H, 00H 0033 0037 00H, 00H

データ Addr. (Hex)	パラメータ	パラメータ詳細	R/W
0040		シリーズコード 1	R
0041		シリーズコード 2	R
0042		シリーズコード 3	R
0043		シリーズコード 4	R

- ・上記アドレス領域は、製品IDのデータ領域となり、データは8ビット単位のASCIIデータになります。 従いまして、1アドレスで2つのデータが表されます。
 ・シリーズコードは、最大8データで表され、余分な領域には00Hデータが挿入されます。
 例1) SR253 アドレス H L H L 例2) SD16 アドレス H L H L 0040 "S", "R" 53H, 52H 0040 "S", "D" 53H, 44H 0041 "2", "5" 32H, 35H 0041 "1", "6" 31H, 36H 0042 "3", 00H 33H, 30H 0042 00H, 00H 30H, 30H 0043 00H, 00H 30H, 30H 0043 00H, 00H 30H, 30H
- ・コード選択データは、最大56データで表され、余分な領域には00Hデータが挿入されます。

データ Addr. (Hex)	パラメータ	パラメータ詳細	R/W
0100	PV_W	測定值	R
0101	SV_W	実行SⅤ値	R
0102	OUT1W	調節出力 1 値	R
0103	OUT2W	調節出力2値 (オプション無し = 0000H)	R
0104	EXE_FLG	動作フラグ (動作が無いビット = 0)	R
0105	EV_FLG	イベント出力フラグ (オプション無し = 0000H)	R
0106	SV No.	実行 SV No. 0=SV1, 1=SV2, SB, REM	R
0107	EXE_PID	実行 PID No. 0=PID1, 1=PID2	R
0108	REM_W	リモート入力値 (リモート無し = 0000H)	R
0109	HB_W	HB電流値 (オプション無し = 0000H)	R
010A	HL_W	HL電流値 (オプション無し = 0000H)	R
010B	DI_FLG	DI入力状態フラグ (オプション無し = 0000H)	R

0111	RANGE	測定レンジ (7-1 測定範囲レンジ表 参照)	R
0112	CJ	冷接点補償 0=INT, 1=EXT	R
0113	DP	小数点位置	R
0114	SC_L	測定範囲下限値	R
0115	SC_H	測定範囲上限値	R

- ・EXE_FLG、EV_FLG、DI_FLG 詳細は下記になります。
 D15 D14 D13 D12 D11 D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4
 EXE_FLG: 0 0 0 0 0 REM/L AT/W COM STOP RMP ESV SB
 EV_FLG: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 DI_FLG: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 L限側 PV_SO、CJ_SO、b---、REM_SO、HB_SO =
 *下限側 PV_SO、CJ_SO、c--、REM_SO、HB_SO =
 *HB、HLの無効データ = 7FFEH D3 D2 D1 REM STBY MAN AT
 0 EV3 EV2 EV1
 0 0 DI2 DI1 7 F F F H 8000H

データ Addr. (Hex)	パラメータ	パラメータ詳細	R/W
0180	SV_NO	実行SV No. の設定(変更)	W
0181	SV_QNO	実行SV No. の設定(RMP無し変更)	W
0182	OUT1_W	調節出力 1 MAN時設定値	W
0183	OUT2_W	調節出力 2 MAN時設定値	W
0184	AT	0=非実行,1=実行	W
0185	MAN	O=AUTO, 1=MAN	W
0186	STBY	0=EXEC, 1=STBY	W
0187	REM	0=SV, 1=RSV	W
0188	SB	0=0FF, 1=0N	W
0189	予備		W
018A	予備		W
018B	ST0P	0=RUN, 1=STOP	W
018C	COM	0=L0C, 1=C0M	W

データ Addr. (Hex)	パラメータ	パラメータ詳細	R/W
0300	SV1	設定値 1	R/W
0301	SV2	設定値2	R/W
030A	SV_L		R/W
030A 030B	SV H	設定値リミッタ下限側 設定値リミッタ上限側	R/W
030D	RAMP UP	上昇勾配設定	R/W
030D	RAMP DW	下降勾配設定	R/W
030E	RAMP UNT	与配単位設定 0=SEC, 1=MIN	R/W
030F	RAMP RTE	勾配倍率設定 0=x1, 1=x0.1	R/W
0311	SB	設定値バイアス設定	R/W
0312	SV_MD	SV/SB設定モード 0=non, 1=SV, 2=SB	R/W
0313	予備		R/W
0314	REM_L	リモートスケール下限側	R/W
0315	REM_H REM B	リモートスケール上限側	R/W
0316 0317	REM_B	リモートバイアス リモートフィルタ	R/W
0317	REM_F REM_T	リモートフィルタ リモートトラッキング 0=No, 1=YES	R/W R/W
0010	17Fill	フローコンプラン U-NU, I-ILU	11/ 11
031D	REM_P	リモートポイント設定	R/W
031E	REM_D	リモートポイント動作すきま設定	R/W
0400	PB1	SV1 調節出力1 比例帯	R/W
0401	IT1	SV1 調節出力1 積分時間	R/W
0402	DT1	SV1 調節出力1 微分時間	R/W
0403	MR1	SV1 マニュアルリセット	R/W
0404	DF1	SV1 動作すきま	R/W
0405	011_L	SV1 調節出力1 下限出力リミッタ	R/W
0406	011 H	SV1 調節出力1 上限出力リミッタ	R/W
0407	SF1	SV1 調節出力1 目標値関数	R/W
0408	PB2	SV2/SB, リモート 調節出力1 比例帯	R/W
0409	IT2	SV2/SB, Jモート 調節出力1 積分時間	R/W
040A	DT2	SV2/SB, Jモート 調節出力1 微分時間	R/W
040B	MR2	SV2/SB, リモート マニュアルリセット	R/W
040C	DF2	SV2/SB, リモート 動作すきま	R/W
040D	012_L	SV2/SB, リモート 調節出力1 下限出力リミッタ	R/W
040E	012_H	SV2/SB, リモート 調節出力1 上限出力リミッタ	R/W
040F	SF2	SV2/SB, リモート 調節出力1 目標値関数	R/W
0460	PB21	SV1 調節出力2 比例帯	R/W
0461	1T21	SV1 調節出力2 積分時間	R/W
0462	DT21	SV1 調節出力2 微分時間	R/W
0463	DB21	SV1 デッドバンド	R/W
0464	DF21	SV1 動作すきま	R/W
0465	021_L	SV1 調節出力2 下限出力リミッタ	R/W
0466	021_H	SV1 調節出力2 上限出力リミッタ	R/W
0467	SF21	SV1 調節出力2 目標値関数	R/W
0468	PB22	SV2/SB, リモート 調節出力2 比例帯	R/W
0469	IT22	SV2/SB, リモート 調節出力2 積分時間	R/W
046A	DT22	SV2/SB, リモート 調節出力2 微分時間	R/W
046B	DB22	SV2/SB, リモート デッドバンド	R/W
046C	DF22	SV2/SB, リモート 動作すきま	R/W
046D	022_L	SV2/SB, リモート 調節出力2 下限出力リミッタ	R/W
046E	022_H	SV2/SB, リモート 調節出力2 上限出力リミッタ	R/W
046F	SF22	SV2/SB, リモート 調節出力2 目標値関数	R/W

データ Addr. (Hex)	パラメータ	パラメータ詳細	R/W
0500	EV1_MD	イベント1モード 7-2 イベント種類表 参照	R/W
0501	EV1_SP	イベント1設定値 7-2 イベント種類表 参照	R/W
0502	EV1_DF	イベント 1 動作隙間	R/W
0503	EV1_STB	イベント 1 待機動作 oFF: 警報動作 待機なし 1: 警報動作 待機あり(電源ON時) 2: 警報動作 待機あり(電源ON時、SABY→EXE時) 3: 警報動作 待機あり(電源ON時、SABY→EXE時、SV変更時) 4: コントロール動作 待機なし	R/W
0504	EV1_TM	イベント1遅延時間	R/W
0505	予備		R/W
0506	予備		R/W
0507	予備		R/W
0508	EV2_MD	イベント2モード 7-2 イベント種類表 参照	R/W
0509	EV2_SP	イベント2設定値 7-2 イベント種類表 参照	R/W
050A 050B	EV2_DF	イベント2動作隙間	R/W R/W
ОЗОВ	EV2_STB	イベント 2 待機助作 oFF: 警報動作 待機なし 1: 警報動作 待機あり(電源ON時) 2: 警報動作 待機あり(電源ON時、SABY→EXE時) 3: 警報動作 待機あり(電源ON時、SABY→EXE時、SV変更時) 4: コントロール動作 待機なし	K/W
050C	EV2_TM	イベント2遅延時間	R/W
050D	予備		R/W
050E	予備		R/W
050F	予備		R/W
0510	EV3_MD	イベント3モード 7-2 イベント種類表 参照	R/W
0511	EV3_SP	イベント3設定値 7-2 イベント種類表 参照	R/W
0512 0513	EV3_DF EV3_STB	イベント3動作隙間イベント3待機動作	R/W R/W
	210_575	oFF:警報動作 待機なし 1:警報動作 待機あり(電源ON時) 2:警報動作 待機あり(電源ON時、SABY→EXE時) 3:警報動作 待機あり(電源ON時、SABY→EXE時、SV変更時) 4:コントロール動作 待機なし	.,
0514	EV3_TM	イベント3遅延時間	R/W
0580	DI1	D I 1割付	R/W
0581	D12	DI2割付 6=StP, 7=rEm	R/W
0590	HBS	ヒータ断線警報設定	D /W
0590	HBL	ヒータ 断 稼	R/W R/W
0591	HBM	ヒータ	R/W
3002	TIDIII	- / HITM - TILL VILIL, I LOUN	11/ 11
05A0	AO1_MD	アナログ出力モード 0=PV, 1=SV, 2=dEV, 3=0UT1, 4=0UT2	R/W
05A1	A01_L	アナログ出力スケール下限側	R/W
05A2	A01_H	アナログ出力スケール上限側	R/W
05B0	COM_MEM	通信メモリーモード 0=EEP, 1=RAM, 2=r_E	R/W
0600	ACTMD	出力特性 0=rA, 1=dA	R/W
0601	01_CYC	SV1比例周期	R/W
0602	ERROUT1	SV1エラー出力	R/W
0603	予 備		R/W
0604	02_CYC	SV2比例周期	R/W
0605	ERROUT2	SV2エラー出力	R/W
0010	ATD		D /W
0610	ATP	A Tポイント tーロック 0-0EE 1-SV AT MAN N. N. d. 2-SV N. d. 2-会で	R/W
0611	KLOCK	キーロック 0=0FF, 1=SV, AT, MAN 以外, 2=SV以外, 3=全て	R/W
0701	PV_B	PVバイアス	R/W
0702	PV_F	PVフィルタ	R/W

7. 補足説明

7-1. 測定範囲レンジ表

	入力種類	コート゛	測定範囲	コート゛	測定範囲
	*1 B	01	0 ~1800 °C	15	0 ~3300 °F
	R	02	0 ~1700 °C	16	0 ~3100 °F
	S	03	0 ~1700 °C	17	
	K 1	04	-100.0 ~ 400.0 °C	18	0 ~3100 °F −150 ~ 750 °F
		05	0 0 ~ 000 0 °C	19	0 ~1500 °F
表力	K 2		0.0 ~ 800.0 °C	19	
熱	K 3	06	-200 ~1200 °C	20	-300
	-	07	0 ~ 700 °C	21 22	0 ~1300 °F 0 ~1100 °F
_	<u>J</u>	08	0 ~ 600 °C	22	
電	T	09	-199.9 ~ 200.0 °C	23	-300 ~ 400 °F
	N	10	0 ~1300 °C	24	0 ~2300 °F
	PLI	11	0 ~1300 °C	25	0 ~2300 °F
対	WRe5-26	12	0 ~2300 °C	26	0 ~ 4200 °F
	U	13	-199.9 ~ 200.0 ℃	27	[-300 ~ 400 °F
	L	14	0 ~ 600 °C	28	0 ~1100 °F
	K			29	10.0∼ 350.0 K
	AuFe-Cr			29 30	0.0∼ 350.0 K
	K			31	10 ∼ 350 K
	AuFe-Cr			32	0∼ 350 K
		01	-200 ~ 600 °C	17	-300 ~ 1100 °F
	Pt100	02	-100.0 ~ 100.0 °C	18	-150.0∼ 200.0 °F
	(新) JIS/IEC	03	-100.0 ~ 300.0 °C	19	-150 ~ 600 °F
	(8)/010/120	04	- 50.0 ~ 50.0 °C	20	- 50.0 ~ 120.0 °F
測		05	0.0 ~ 50.00°C	21	0.0~ 120.0 °F
/ X ·]		06	0.0 ~ 100.0 °C	22	0.0~ 200.0 °F
温		07	0.0 ~ 100.0 °C	22	0.0~ 400.0 °F
洫		08	0.0 ~ 200.0 °C	23 24	+
+rr			0.0 ~ 500.0 °C	24	0 ~1000 °F -300 ~1000 °F
抵	ID+100	09 10	-200 ~ 500 °C	25	
11	JPt100		-100.0 ~ 100.0 °C	26	-150.0 ~ 200.0 °F
抗	(旧) JIS	11	-100.0 ~ 300.0 °C	27	-150 ~ 600 °F
,,		12	- 50.0 ~ 50.0 °C	28	- 50.0∼ 120.0 °F
体		13	0.00 ~ 50.00°C	29	0.0∼ 120.0 °F
		14	0.0 ~ 100.0 °C	30	0.0∼ 200.0 °F
		15	0.0 ~ 200.0 °C	31	0.0 ~ 400.0 °F
L.,	10 10	16	0.0 ~ 500.0 °C	32	0 ~ 1000 °F
mV	-10~10	01			
	0~10	02	測定範囲はスケーリング機		
	0 ~ 20	03	下記に範囲で任意に	設定か	「可能です。
	0~50	04			
	10~50	05	スケーリンク゛範 囲 : -1999・	~ 9999	9カウント
	0~100	06		~ 5000	Oカウント
V	-1~ 1	01	ただし 下限側 <	上限	側
	0~ 1	02			
	0~ 2	03			
	0~ 5	04	*1 熱電対 B: 400℃	及 71	、750°F 以下は
	1~ 5	05	精度保証外です。		1111111111
	0~10	06	16 2 18 11 11 11 11	o .	
mΑ	0~20	01			
"",	4~20	02			
ш	T - 20	UΖ			

7-2. イベント種類表

	イベント種類	イベント種類	イベント設定値の設定範囲	イベント設定値の初期値
1	R . H .	上限絶対値	測定範囲内	測定範囲上限値
② ③ ④	Rila	下限絶対値	測定範囲内	測定範囲下限値
3	d X	上限偏差值	-1999 ∼ 9999 Unit	2000 Unit
4	d.Lo	下限偏差值	-1999 ∼ 9999 Unit	-1999 Unit
(5)	d.o	上下限範囲外	0 ~ 9999 Unit	2000 Unit
5	ď.	上下限範囲内	0 ~ 9999 Unit	2000 Unit
7	500	スケールオーハ゛	スケールオーバ時、EV出力しタ	続けます。
8	НЬ	t-タ断線	t-9断線警報時、EV出力	し続けます。

7-3. ASCIIコード表

				1					
	b7b6b5	0 0 0	0 0 1	010	011	100	101	110	111
b 4∼ b 1		0	1	2	3	4	5	6	7
0000	0	NUL	TC7 (DLE)	SP	0	@	Ρ	,	р
0001	1	TC1 (SOH)	DC1	!	1	Α	Ø	а	q
0010	2	TC2 (STX)	DC2	"	2	В	ĸ	Ь	r
0 0 1 1	3	TC3 (ETX)	DC3	#	з	O	Ø	O	S
0 1 0 0	4	TC4 (EOT)	DC4	\$	4	D	Т	d	t
0 1 0 1	5	TC5 (ENQ)	TC8 (NAK)	%	5	E	U	е	u
0 1 1 0	6	TC6 (ACK)	TC9 (SYN)	&	6	F	٧	f	٧
0 1 1 1	7	BEL	TC10 (ETB)	,	7	G	W	g	w
1000	8	FEO (BS)	CAN	(8	Н	X	h	x
1001	9	FE1 (HT)	EM)	9	I	Υ	i	У
1010	А	FE2 (LF)	SUB	*	:	J	Z	j	z
1011	В	FE3 (VT)	ESC	+	;	K	[k	{
1 1 0 0	С	FE4 (FF)	IS4 (FS)	,	<	L	/	I	-
1 1 0 1	D	FE5 (CR)	183 (GS)	_	=	М]	m	}
1 1 1 0	E	\$0	IS2 (RS)		>	Ν	^	n	~
1111	F	SI	IS1 (US)	/	?	0	_	0	DEL

-MEMO-

-MEMO-

取扱説田書の記載内窓は改良のため お断りなく変重する場合がありますのでご了承ください。

株式会社 シマデニ	】 本 社:〒179-0081 東京都:	練馬区北町2-30-10	
東 京 営業所:〒179-0081	東京都練馬区北町2-30-10	☎(03)3931-3481 代表	FAX (03) 3931-3480
横 浜 営業所:〒220-0074	神奈川県横浜市西区南浅間町21-1	☎(045)314-9471 代表	FAX (045) 314-9480
静 岡 営業所:〒420-0803	静 岡 県 静 岡 市 千 代 田 1 0 1 2 - 3	☎(054)265-4767 代表	FAX (054) 265-4772
名古屋 営業所:〒465-0024	愛知県名古屋市名東区本郷2-14	☎(052)776-8751 代表	FAX (052) 776-8753
大 阪 営業所: 〒564-0038	大 阪 府 吹 田 市 南 清 和 園 町 40-14	☎(06)6319-1012 代表	FAX (06) 6319-0306
広 島 営業所:〒733-0812	広島県広島市西区己斐本町3-17-15	☎(082)273-7771 代表	FAX (082) 271-1310
埼 玉 工 場:〒354-0041	埼 玉 県 入 間 郡 三 芳 町 藤 久 保 573-1	☎(0492)59-0521 代表	FAX (0492) 59-2745